



Elled Version 8

Vårt mål är att ständigt utvecklas vilket gör att vi försöker släppa nya bra saker till er. Flera av de nya sakerna som kommer nu är feedback från er användare. Skicka gärna er input till oss på info@elled.se så ser vi vad vi kan hitta på.

Obs! Egen risk

All uppgradering sker på egen risk. Vi jobbar så klart mot att det ska vara en säker process att uppgradera. Men tyvärr kan fel smyga sig in i processen. Det är otroligt viktigt att ni följer guiden till punkt och pricka och inte avviker från processen. Skulle din elled mot all förmodan gå sönder täcks det inte av garantin! Däremot erbjuder vi mot en mindre ersättning att fixa den åt dig där du står för portot fram/tillbaka + serviceavgift. Då garanterar vi dig en fungerande elled tillbaka.

Nytt i Versionen

- **WiFi Sök:** För att underlätta uppsättning av din elled söker den automatiskt upp närliggande WiFi. Det gör att du endast behöver ange ditt lösenord.
- **Tidsynkronisering:** Enheten kopplar nu upp sig och säkerställer att den har en rättinställd klocka. Det gör att vi nu uppdaterar priserna varje timme istället för var 15 minut som innan.
- **Nytt hostname:** Vi har nu säkerställt att hostname i din router blir samma som första WiFiit alltså ELLED-XXXX istället för ESP32-XXX. Ibland dock ändras inte detta om du redan har synkat med ditt WiFi.
- **Buggfixar:** Finns alltid saker som kan bli lite bättre. Vi försöker alltid fixa och optimera så även i denna version.
- **Hemautomation (Avancerad):** Har du funderat på att använda elled till något mer än till visualisering? Nu har vi lagt till aktiva PIN-outs för de olika färglägena. Så om man tar ut sin elled och håller USB nedåt är det pinnarna längst upp till höger med överst GND sen Röd, Gul, Grön. Mellan GND och den aktiva färgen kommer det bli PIN-high. Notera att mellan de icke aktiva pinarna kan det fortfarande ligga en svag ström så det måste hanteras med exempelvis ett motstånd.



Hur uppgraderar man?

Följ guiden: <https://help.elled.se/uppgradering-elled-latest.pdf>

Hur ställer man in efter uppgradering?

Följ guiden: <https://help.elled.se/elled-getstarted-latest.pdf>